















Комплектующие






Уважаемые дамы и господа,  
Выражаем вам искреннюю признательность за приобретение наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед установкой и использованием продукта, чтобы в полной мере насладиться предлагаемым сервисом.

**Рекомендации по обслуживанию:**

- а) В случае недостаточного напора воды следует убедиться в отсутствии мусора в аэраторе или гибкой подводке. При наличии грязи необходимо разобрать и промыть детали чистой водой.
- б) Для удаления загрязнения на поверхности следует использовать мягкую ткань или воду. Избегайте использования абразивных предметов или моющих средств с содержанием кислот для очистки хромированных поверхностей. В противном случае на поверхности могут появиться царапины или коррозия.
- в) После каждой чистки или использования поверхность следует насухо вытереть мягкой хлопчатобумажной тканью вплоть до декоративного покрытия.



Гарантийные условия не распространяются на:

- Случаи:
  - а) использования в иных условиях, кроме бытовых
  - б) умышленной халатности
  - в) неисправностей, наступивших вследствие неправильного использования
  - г) неправильной сборки и/или установки
- Ремонт изделия, поврежденного посторонними предметами или веществами.
- Полный выход из строя продукта из-за отсутствия штатных комплектующих изделия.
- Стоимость ремонта или замены любых одновременно установленных аксессуаров.