



B & W

Инструкция по установке и эксплуатации

Коллекция: Galaxy

Душевая кабина
G8008 (900x1150x2150мм)





Благодарим Вас за выбор продукции Black&White. Надеемся, что Вы по достоинству оцените качество нашей продукции. Перед установкой и использованием продукции, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ВАЖНО!


Перед установкой внимательно проверьте комплектацию выбранной Вами продукции, а также отсутствие повреждений при транспортировке. Претензии по недокомплектации и по повреждениям после установки изделия не принимаются. Во избежании травматизма при сборке и использовании изделия, внимательно прочтите данное руководство. Несоблюдение инструкции может повлечь неправильную сборку изделия и снятие изделия с гарантии.



Установка изделия должна производится квалифицированными специалистами на место, заранее подготовленное в соответствии с монтажной схемой. Сроки и условия гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне. Монтажную схему и гарантийный талон спрашивайте у продавца.


В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 4 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; обратные клапаны; компенсаторы (гасители) гидроударов.

Гибкая подводка для подключения данного изделия к системам холодного и горячего водоснабжения приобретается и предоставляется покупателем.


ВНИМАНИЕ! Перед подключением изделия к системе водоснабжения необходимо проверить крепления всех хомутов всех шлангов изделия (смеситель – блок управления – верхний душ, ручной душ, гидромассаж). Во избежание ущерба и поломок изделия при аварийно-опасных ситуациях, отключайте водоподачу и электропитание (при наличии) изделия после каждого его использования.







1




X1



2







X1



3





4



M5X12

X2


47



3 mm


X1

21




X1

9





X1

10





X1


STEP 3




STEP 1



STEP 2



STEP 5



11

13

18

19

20

5 mm

6 mm

ST3.9X13

X1





X1

X1


X1

X2


STEP 1














STEP 2




STEP 3





38




48




28






STEP 1




38




48




28




STEP 2





















28



STEP 3












41	42	44	43	39	27	45	29
X1	X1	X1	X1	X1	X3	X8	ST3.9X16 X4

24



X4



24




25



26



47



23



22






40





50




27



Блок управления душевой кабины



Посредством поворота ручки дивертора выберете нужный потребитель:
верхний душ, ручной душ, гидромассаж.
Переключайте потоки воды в соответствии с Вашими предпочтениями.



Управление смесителем осуществляется ручкой однорычажного смесителя.
Поднятием ручки на себя, отрегулируйте силу потока воды.
Вращением ручки влево-вправо, отрегулируйте комфортную температуру воды.

По окончании каждого приема водных процедур остановите
подачу воды в душевую кабину посредством опускания от себя ручки смесителя.

Рекомендации по эксплуатации.

После каждого использования необходимо осуществлять очистку душевой кабины. Для предотвращения образования известкового налета, используйте резиновый скребок, либо мягкую ткань, замшу, но при этом не следует вытираять изделие насухо. Остатки шампуня и средств для душа могут привести к загрязнению изделия, смойте их водой после использования. Для длительного плавного скольжения стеклянных створок следует проводить очистку желобов, по которым перемещаются ролики створок.

* Не допускайте образования известкового налета при использовании изделия с жесткой водой.

* Избегайте использования активных моющих средств. Допустимые моющие средства должны соответствовать диапазону по шкале кислотности 4-8(pH).

* Категорически воздержитесь от использования абразивных моющих средств.

BLACK & WHITE

